





Montážní návod


ARTEMIS




Č.	NÁZEV	KS
1	noha	2
2	základna nohy	2
3	šroub M6*14	8
4	uchycení nohy	2
5	šroub M6*10	4
6	příčník	1
7	imbus 4mm	1
8	podložka	10
9	vrut 4.8x19	10
10	vrut 3.5x19	7
11	šroub M6x12	12
12	šroub M6*16	4
13	držák kabelu	5
14	adaptér	1
15	ovládací panel	1
16	napájecí kabel	1
17	držák adaptéru	1








šroub M6*12 8 ks



imbus 4mm






šroub M6*14 8ks



imbus 4mm






podložka 10ks










šroub M6x12 4 ks




imbus 4mm










NEBO



Nepoužívejte vrut 4.8x19 pro stolové desky tenčí než 20 mm



NEBO



vrut 3.5x19 5ks



držák kabelu

